

Blechscher



A. Datenübersicht

1. Allgemein

- Handgeführte, elektrische Blechscher



2. Wofür und Wie?

Die Fein Blechscher BLS 1.6E:

- Handgeführte Blechscher zum Schneiden von Blechen aus Stahl und Aluminium ohne Wasserzufuhr in wettergeschützter Umgebung

3. Technische Daten – Kurzübersicht

Modell: Fein Blechscher BLS 1.6E

Drehzahl: 2300-4800min⁻¹

Schneidgeschwindigkeit: 8-12 m/min

Schnittkapazität Eisen:

- Fe 400: 1,6mm
- Fe 600: 1,2mm
- FE 800: 1,0mm

Schnittkapazität Aluminium (250): 2,0mm

Leistung: 350 Watt

Einweisung: erforderlich

4. Zubehör

- Schneidmesser

5. Wartung und Pflege

- Die Maschine nur im ausgeschalteten Zustand warten bzw. reinigen
- Der Arbeitsplatz ist so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde

6. Sicherheitshinweise

- Brille und Gehörschutz tragen
- Eng anliegende Kleidung tragen
- Lange Haare nicht offen tragen
- Nicht in die bewegten Teile greifen
- Handschuhe tragen



B. Erste Schritte Inbetriebnahme

1. Sicherheitshinweise beachten
5. Einschalter drücken
6. Drehzahl einstellen
3. Blechschere am Werkstück ansetzen
7. Bearbeitung durch leichten Druck in Schnittrichtung
8. Ausschalter betätigen
9. Span entfernen (nicht mit der Hand)
10. Zubehör zurücklegen