

Poliermaschine Proxxon PM 100



A. Datenübersicht

1. Allgemein

- Einphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschine mit einem geräuscharmen, wartungsfreien Motor



2. Wofür und Wie?

Poliermaschine Proxxon PM 100:

- ist zur Oberflächenbehandlung von Edel- und Nicht-Edelmetallen und auch Kunststoffen.

3. Technische Daten – Kurzübersicht

Modell: Proxxon PM 100

Polierscheibendurchmesser: 4" oder 102mm

Drehzahl: 1000 -3100/min

Leistung: 520W

Einweisung: erforderlich

4. Zubehör

- diverse Polierscheiben

5. Wartung und Pflege

- Nur im abgeschalteten Zustand warten, Staub ist zu entfernen, Werkzeug säubern, Arbeitsplatz so verlassen wie vorgefunden

6. Sicherheitshinweise

- Schutzbrille, lange Haare zurück binden (Haarnetz), Gehörschutz, keine Handschuhe, Enganliegende Kleidung, festes Schuhwerk
- nicht in des Gefahrenbereich greifen



B. Erste Schritte Inbetriebnahme

1. Sicherheitshinweise beachten
2. Einschalter drücken
4. Bearbeitung durch leichten Druck auf Werkstück. Vorsicht bei Kollision mit Zubehör.
5. Ausschalter betätigen
6. Staub entfernen (nicht mit der Hand)
7. Zubehör zurücklegen

*** Bearbeitung nur von Laborpersonal oder eingewiesenen Personen***